



מחשבים אישיים עסקיים של HP מחשבים אישיים עסקיים של מחשבים אישיים עסקיים של transtar דגם

מק"ט מסמך: 376293-BB2

ראורבפ 2005

חוברת זו מספקת מידע בסיסי לשדרוג דגם זה של המחשב.

.Hewlett-Packard Development, L.P כל הזכויות שמורות לחברת 2004©
המידע הכלול בזאת נתון לשינויים ללא הודעה מראש.

מיקרוסופט, MS-DOS, חלונות וחלונות NT הם סימנים מסחריים של חברת מיקרוסופט בארה"ב ובמדינות אחרות.

כתבי האחריות היחידים החלים על מוצרים ושירותים של HP מפורטים במפורש בהצהרות האחריות הנלוות לאותם מוצרים ושירותים. אין להבין מתוך הכתוב לעיל כי תחול על המוצר אחריות נוספת כלשהי. חברת HP לא תישא בכל אחריות שהיא לשגיאות טכניות או לשגיאות עריכה או להשמטות במסמך זה.

מסמך זה מכיל נתוני בעלות המעוגנים בזכויות יוצרים. אין להעתיק, לשכפל או לתרגם לשפה אחרת חלקים כלשהם ממסמך זה ללא אישור מראש ובכתב מחברת Hewlett Packard.



אזהרה: טקסט המופיע בצורה זו מציין כי אי מילוי הוראות אלה עלול לגרום לנזק גופני חמור ואף למוות.



זהירות: טקסט המופיע בצורה זו מציין כי אי מילוי הוראות אלה עלול לגרום נזק לציוד, וכן לאובדן נתונים או מידע.

מדריך חומרה

מחשבים אישיים עסקיים של HP קומפאק דגם Table Tactor אונה (נובמבר 2004) מהדורה ראשונה (נובמבר 2004) מהדורה היינש (ראורבפ 2005) מק"ט מסמך: 376293-BB2

תוכן עניינים

	תכונות המוצר
1-1	תכונות תצורה סטנדרטיות
1-2	רכיבי הלוח הקדמי
1-3	רכיבי הלוח האחורי
1-4	רכיבי המקלדת
1-5	מקלדת מודולרית אופציונלית של HP
1-5	מקש לוגו של חלונות
1-5	פעולות מיוחדות של העכבר
1-6	מיקום המספר הסידורי
	שדרוגי חומרה
2-1	תכונות שמישות
	אזהרות והודעות זהירות
	Minitower בתצורת Small Form Factor שימוש במחשב
	הסרת מכסה המחשב
	החלפת מכסה המחשב
	התקנת רכיבי זיכרון נוספים
	רכיבי זיכרון DDR2-SDRAM DIMM
2-6	אכלוס חריצי זיכרון DIMM
2-10	התקנת כרטיס הרחבה
	התקנת כוננים נוספים
	 זיהוי מיקומי הכוננים
	הסרת כונן אופטי
	הסרת כונן תקליטונים אופציונלי
	התקנת כונן אופטי אופציונלי
	ישדרון דיסה השנח מסון SATA ושדרון דיסה

2

א מפרטים

ב החלפת סוללה

		ג
	התקנת מנעול אבטחה	
1-λ	מנעול כבל	
3-)	מנעול תלוי	
	פריקת חשמל סטטי	т
	מניעת נזק כתוצאה מחשמל סטטי	
1-7	שיטות הארקה	
	הנחיות תפעול המחשב, טיפול שגרתי והכנה למשלוח	ה
1-ה	הנחיות לתפעול המחשב וטיפול שגרתי	
2-ה	אמצעי זהירות לכונן אופטי	
	תפעול	
2-ה	ניקויניקוי	
מ-ה-3	בטיחות	
2 5		

אינדקס

תכונות המוצר

תכונות תצורה סטנדרטיות

התכונות של מחשב HP Compaq Small Form Factor משתנות בהתאם לדגם. לרשימה מלאה של כל רכיבי החומרה והתוכנה המותקנים במחשב שלך, הפעל את תוכנת האבחון לחלונות. הוראות לשימוש בכלי עזר זה מופיעות ב*מדריך לאיתור תקלות* שנמצא ב-Documentation CD (תקליטור התיעוד).




ניתן להשתמש במחשב Small Form Factor גם בתצורת ניתן להשתמש במחשב מוסף, ראה סעיף "שימוש במחשב Small Form Factor בתצורת נוסף, ראה סעיף "שימוש במחשב Small Form Factor בתצורת "Minitower" במדריך זה.



תצורת Small Form Factor


רכיבי הלוח הקדמי

תצורת הכוננים משתנה בהתאם לדגם.



כיבי הלוח הקדמי			רכ
מחבר למיקרופון	0	נורת פעילות של כונן התקליטונים (אופציונלית)	0
שקע לאוזניות ביי	8	כונן תקליטונים (אופציונלי)	0
(2) USB יציאות	9	נורת פעילות של הכונן האופטי	3
 נורת פעילות של הדיסק הקשיח	0	לחצן לשליפת תקליטון (אופציונלי)	4
נורת הפעלה (0	כונן אופטי (כונן תקליטורים, כונן לקריאה/קריאה-כתיבה, DVD ,DVD לקריאה/קריאה-כתיבה או כונן משולב לקריאה- כתיבה של תקליטורים ו-DVD)	6
מתג הפעלה (Ø	לחצן לשליפת תקליטור אופטי	6

רכיבי הלוח האחורי




רכיבי הלו	וח האחורי	
1	מחבר כבל המתח	מחבר מקבילי 🖺 (
ė 2	PS/2 מחבר לעכבר	מחבר לצג 🖵 (
ı 📟 🔞	מחבר למקלדת PS/2	מחבר לאוזניות/יציאת שמע 🎧 (
3 ← 4	USB	מחבר לכניסת שמע 🛶 ້
10101 6	מחבר טורי	מחבר למיקרופון 👲 (
5 목무 🔞	מחבר רשת RJ-45	

אופן הסידור של המחברים ומספרם יכולים להשתנות בהתאם לדגם המחשב.

אם מותקן במחשב כרטיס גרפי PCI, ניתן להשתמש במחברים בכרטיס ובלוח המערכת במקביל. ייתכן שיהיה צורך לשנות הגדרות בכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) כדי שניתן יהיה להשתמש בשני המחברים. למידע נוסף על התקנת המחשב, ראה *מדריך לכלי העזר להשתמש בשני המחברים. למידע נוסף על התקנת המחשב, Documentation CD* (תקליטור התיעוד).

רכיבי המקלדת



משמשים לביצוע פונקציות מיוחדות, בהתאם ליישום התוכנה שבו נעשה שימוש.
Insert, Home, Page Up, Delete, End :כוללים את המקשים הבאים ו-Page Down.
Num Lock, Caps Lock) מציינות את מצב הגדרות המחשב והמקלדת ו-Scroll Lock).
פועלים כמו לוח ספרות במחשבון.
משמשים לניווט במסמך או באתר אינטרנט. מקשים אלה מאפשרים להזיז את הסמן שמאלה, ימינה, למעלה ולמטה באמצעות מקשי הספרות במקום באמצעות העכבר.
משמשים בשילוב עם מקש אחר; הפעולה שתתבצע תלויה ביישום התוכנה שבו אתה משתמש.
משמש (כמו לחצן העכבר הימני) לפתיחת תפריטים נשלפים ביישומי Microsoft Office. מקש זה יכול למלא פונקציות שונות ביישומי תוכנה שונים.
משמשים לפתיחת תפריט התחלה במערכת ההפעלה חלונות של מיקרוסופט. משמשים בצירוף עם מקשים אחרים לביצוע פעולות שונות.
משמשים בשילוב עם מקש אחר; הפעולה שתתבצע תלויה ביישום התוכנה שבו אתה משתמש.
לונות *

מקלדת מודולרית אופציונלית של HP

 $HP\ Modular\$, HP, אם ערכת מקלדת מקלדת מקלדת מקלדת מחדולרית של (HP) מדריך למשתמש (מדריך למשתמש למקלדת מודולרית של $Keyboard\ User\ Guide$ ב- $Documentation\ CD$

מקש לוגו של חלונות

השתמש במקש לוגו של חלונות בצירוף עם מקשים אחרים לביצוע פונקציות מסוימות של מערכת ההפעלה חלונות. עיין בסעיף "רכיבי מקלדת" לזיהוי מקש הלוגו של חלונות.

	פעולות מקש הלוגו של חלונות
מציג או מסתיר את תפריט התחלה.	מקש לוגו של חלונות
מציג את שולחן העבודה.	d + מקש לוגו של חלונות
ממזער את כל היישומים הפתוחים.	מקש לוגו של חלונות + m
מבטל את מזעור כל החלונות.	m + מקש לוגו של חלונות + Shift
פותח את חלון 'המחשב שלי'.	e + מקש לוגו של חלונות
מפעיל חיפוש מסמך.	f + מקש לוגו של חלונות
מפעיל חיפוש מחשב.	f + Ctrl + מקש לוגו של חלונות
מפעיל את העזרה של חלונות.	מקש לוגו של חלונות + F1
נועל את המחשב אם אתה מחובר לרשת, או מאפשר לעבור בין משתמשים אם אינך מחובר לרשת.	מקש לוגו של חלונות + I
מפעיל את תיבת הדו-שיח 'הפעלה'.	r + מקש לוגו של חלונות
מפעיל את מנהל כלי העזר.	u + מקש לוגו של חלונות
מפעיל את הלחצן הבא בשורת המשימות.	מקש לוגו של חלונות + Tab

פעולות מיוחדות של העכבר

רוב יישומי התוכנה תומכים בעכבר. הפעולות המוקצות לכל לחצן בעכבר תלויות ביישומי התוכנה שנעשה בהם שימוש.

מיקום המספר הסידורי

לכל מחשב יש מספר סידורי ייחודי **①** הממוקם בצד שמאל של המחשב, ומספר זיהוי מוצר **②** הממוקם במכסה העליון של המחשב. הקפד שמספרים אלה יהיו בידך בשעת יצירת קשר עם שירות לקוחות לצורך קבלת עזרה.



מיקומי המספר הסידורי ומספר זיהוי המוצר

שדרוגי חומרה

תכונות שמישות

המחשב שלך כולל תכונות שיאפשרו לך לשדרג אותו ולטפל בו בצורה קלה. אין צורך בכלים כלשהם לביצוע רוב תהליכי ההתקנה המתוארים בפרק זה.

אזהרות והודעות זהירות

לפני ביצוע שדרוג, ודא שקראת היטב את כל ההוראות, הודעות הזהירות והאזהרות שבמדריד זה.



אזהרה: להקטנת סכנת פציעה כתוצאה מהתחשמלות ו/או ממגע במשטחים חמים, הקפד לנתק את כבל המתח משקע החשמל והנח לרכיבים פנימיים להתקרר לפני הנגיעה בהם.



אזהרה: כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות, דליקה, או להסבת נזק לציוד, אל תחבר מחברי תקשורת/טלפון לתוך השקעים של בקר ממשק הרשת (NIC).



זהירות: חשמל סטטי עלול לגרום נזק לרכיבים האלקטרוניים של המחשב או לציוד אופציונלי. לפני ביצוע הצעדים הבאים, הקפד לפרוק מגופך חשמל סטטי על-ידי נגיעה בחפץ מתכתי מוארק כלשהו. עיין בנספח ד' במדריך זה, "פריקת חשמל סטטי", למידע נוסף על מניעת פריקה של חשמל סטטי.




זהירות: לפני הסרת מכסה המחשב, ודא שהמחשב כבוי, ושכבל המתח מנותק משקע החשמל.

שימוש במחשב Small Form Factor בתצורת

מחשב Small Form Factor יכול להגיע בתצורת Small Form Factor יכול להגיע בתצורת בחשב שולחני. כדי להשתמש בתצורת Minitower, העמד את המחשב על צדו הימני, כמוצג באיור להלן.



הקפד להשאיר שטח של 10 ס״מ לפחות פנוי ממכשולים, בכל צידי המחשב.



שינוי התצורה מתצורה שולחנית לתצורת Minitower



מעמד לרכוש את יציבות המחשב בתצורת שניתן לרכוש מעמד כדי לשפר את מיציבות המחשב לשפר את לשפר את Tower הארכוש לשפר לשפר ל

הסרת מכסה המחשב


כדי להסיר את מכסה המחשב:

- 1. כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה, ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים.
 - 2. נתק את כבל המתח משקע החשמל ומהמחשב ונתק את ההתקנים החיצוניים.



זהירות: לפני הסרת כיסוי המחשב, ודא שהמחשב כבוי, ושכבל המתח מנותק משקע החשמל.

 לחץ על הלחצנים בצד ימין ובצד שמאל של המחשב 1, לאחר מכן הסט את מכסה המחשב קדימה, עד שייעצר במקומו 2, והרם אותו מהמארז.



הסרת מכסה המחשב

החלפת מכסה המחשב

כדי להחזיר את מכסה המחשב למקומו, התאם את הלשוניות שבלוח לחריצים במארז, ולאחר מכן הסט את המכסה על המארז, עד שיינעל במקומו.



החלפת מכסה המחשב

התקנת רכיבי זיכרון נוספים

המחשב מגיע עם רכיבי DIMM התומכים בקצב נתונים כפול 2, עם מודולי זיכרון גישה אקראית דינמי סינכרוני (DDR2-SDRAM).

רכיבי MMID

בחריצי הזיכרון שבלוח המערכת ניתן להתקין עד ארבעה רכיבי DIMM סטנדרטיים. בשקעי זיכרון אלה קיים לפחות רכיב DIMM אחד שהותקן מראש. לקבלת ניצול מרבי של רכיבי הזיכרון, תוכל להתקין בלוח המערכת רכיבי זיכרון בנפח של עד GB 4 המוגדרים במצב אפיק כפול לביצועים גבוהים.

רכיבי זיכרון DDR2-SDRAM DIMM

לענות DDR2-SDRAM של DIMM- לפעולה תקינה של המערכת, על רכיבי ה-DDR2-SDRAM על התנאים הבאים:

- תואמים לתקן תעשייה של 240 פינים ■
- או PC4300 תואם unbuffered PC3200 תואם 533 MHz תואם PC4300 או unbuffered PC3200
 - של 1.8 של DDR2-SDRAM DIMM רכיבי זיכרון \blacksquare

: חייבים גם DDR2-SDRAM רכיבי

- עבור (CL = 5 או CL = 4 ,CL = 3) או לתמוך ב-3 (CL = 5 או CL = 4 ,CL = 3) או לתמוך ב-3 (CL = 5 או CL = 4) או לבור לתמוך ב-4 (CL = 5 או CL = 4) או לבור ב-4
 - שלהכיל נתוני JEDEC SPD הכרחיים ■

בנוסף, המחשב תומך ברכיבים הבאים:

- .1 Gb-ו 512 Mb ,256 Mb non-ECC טכנולוגיות זיכרון
 - רכיבי DIMM חד-צדדיים ודו-צדדיים. ■
- x4 רכיבי (אור אינם וובנים עם התקני אור אור מובנים (אור אינם וווא אינם נתמכים. SDRAM




המערכת לא תבצע אתחול אם תתקין רכיבי DIMM שאינם נתמכים.

אכלוס חריצי זיכרון DIMM

המערכת תפעל באופן אוטומטי במצב אפיק יחיד, במצב Asymmetric של אפיק כפול, או במצב Interleaved של אפיק כפול לקבלת ביצועים טובים יותר, תלוי באופן התקנת רכיבי DIMM.

- המערכת תפעל במצב אפיק יחיד כאשר חריצי ה-DIMM מאוכלסים באפיק אחד בלבד.
- המערכת לא תפעל במצב Asymmetric של אפיק כפול אם קיבולת הזיכרון הכוללת של רכיבי ה-DIMM באפיק A אינה שווה לקיבולת הזיכרון הכוללת של רכיבי ה-DIMM באפיק B.
- המערכת תפעל במצב Interleaved של אפיק כפול לקבלת ביצועים טובים יותר אם קיבולת הזיכרון הכוללת של רכיבי ה-DIMM באפיק A שווה לקיבולת הזיכרון הכוללת של רכיבי ה-DIMM באפיק B. עם זאת, הטכנולוגיה ורוחב ההתקן של האפיקים השונים עשויים להיות שונים. לדוגמה אם אפיק A מאוכלס בשני רכיבי DIMM של 256MB ואפיק B מאוכלס ברכיב DIMM אחד של 512MB, המערכת תפעל במצב Interleaved.
- בכל אחד מהמצבים, מהירות הפעולה המרבית נקבעת על-ידי רכיב DIMM האיטי ביותר במערכת. לדוגמה, אם במערכת מותקן רכיב DIMM של 400 MHz ורכיב נוסף של 533 MHz, המערכת תפעל במהירות הנמוכה מבין השתיים.

יש ארבעה שקעי DIMM בלוח המערכת, עם שני שקעים לכל אפיק. השקעים ארבעה שקעי DIMM בלוח המערכת, עם את התוויות XMM1, XMM2, XMM3 ו- XMM4 פועלים באפיק זיכרון A. שקעים 3MM3 ו- XMM4 פועלים באפיק זיכרון B. באפיק זיכרון B.



מיקומי שקעי רכיבי DIMM

פריט תי	תיאור	צבע שקע
שק 🕡	A שקע DIMM XMM1, אפיק	לבן
שק 3	A שקע DIMM XMM2, אפיק	שחור
שק 🔞	B שקע MM3), אפיק	לבן
שק 🐠	B שקע DIMM XMM4, אפיק	שחור

התקנת רכיבי DIMM



זהירות: המגעים של שקעי מודול הזיכרון מצופים זהב. בעת שדרוג הזיכרון, חשוב להשתמש ברכיבי זיכרון עם מגעים מוזהבים כדי למנוע שיתוך ו/או חמצון כתוצאה מאי-התאמה בין מתכות הבאות במגע זו עם זו.



זהירות: חשמל סטטי עלול לגרום נזק לרכיבים האלקטרוניים של המחשב או לכרטיסים אופציונליים. לפני ביצוע הצעדים הבאים, הקפד לפרוק מגופך חשמל סטטי על-ידי נגיעה בחפץ מתכתי מוארק כלשהו. למידע נוסף, ראה נספח ד', "פריקת חשמל סטטי".




זהירות: בשעת הטיפול במודול זיכרון, היזהר שלא לגעת במגעים. נגיעה במגעים עלולה לגרום נזק למודול.

- 1. כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה, ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים.
 - 2. נתק את כבל המתח משקע החשמל, ונתק את ההתקנים החיצוניים.
 - 3. הסר את מכסה המחשב. עיין בסעיף ייהסרת מכסה המחשביי.
 - 4. אתר את שקעי מודול הזיכרון בלוח המערכת.



אזהרה: כדי להקטין סכנת פגיעה גופנית עקב נגיעה במשטחים חמים, הנח לרכיבי המערכת הפנימיים להתקרר לפני המגע בהם.

5. פתח את שני התפסים של חריץ רכיב הזיכרון **1**, והכנס את רכיב הזיכרון לחריץ2. הזיכרון לחריץ



התקנת DIMM



ניתן להתקין מודול זיכרון בדרך אחת בלבד. ישר את החריץ שבמודול עם הלשונית שבשקע הזיכרון.



להשגת ביצועים מרביים, אכלס את החריצים כך שקיבולת הזיכרון של אפיק A תהיה שווה לקיבולת הזיכרון באפיק B. לדוגמה, אם ברשותך רכיב DIMM אחד מותקן מראש בחריץ DIMM, ואתה מוסיף רכיב DIMM שני, מומלץ להתקין רכיב DIMM בעל קיבולת זיכרון שווה בחריץ XMM3 או XMM4.

- 6. לחץ כלפי מטה על המודול כדי להכניסו לשקע, וודא שהרכיב נכנס כהלכה למקומו. ודא שהתפסים נמצאים במצב סגור 3.
 - 7. חזור על צעדים 5 ו-6 עבור רכיבים נוספים שברצונך להתקין.
 - 8. החזר למקומו את מכסה המחשב.


המחשב מזהה אוטומטית את הזיכרון הנוסף, בהפעלה הבאה של המחשב.

התקנת כרטיס הרחבה

המחשב כולל שני חריצים לכרטיסי הרחבה PCI, שבהם ניתן להתקין כרטיס הרחבה נוסף באורך של 17.46 סיימ (6.875 אינץי) לכל היותר. המחשב כולל גם חריץ הרחבה אחד ל-PCI Express x1.



תומכים בעלי פרופיל נמוך PCI Express x1 ו-PCI ו-PCI תומכים בכרטיסי חריצי בעלי פרופיל נמוך בלבד.




מיקומי חריצי הרחבה

תיאור	פריט
חריצי הרחבה PCI	0
PCI Express x1 חריץ הרחבה	0

להתקנת כרטיס הרחבה:

- 1. כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה, ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים.
 - 2. נתק את כבל המתח משקע החשמל, ונתק את ההתקנים החיצוניים.
 - 3. הסר את מכסה המחשב. עיין בסעיף ייהסרת מכסה המחשביי.
 - 4. מצא את החריץ שברצונך להתקין בו את כרטיס ההרחבה.
 - שחרר את תפס מכסה החריץ, המשמש לחיזוק מכסי חריץ PCI, על-ידי
 הרמת הלשונית הירוקה בתפס, וסיבוב התפס למצב פתוח 1.
- .6 . הסר את מכסה החריץ 2 על-ידי הסטתו כלפי מעלה והוצאתו החוצה




הסרת מכסה חריץ הרחבה

7. התקן את כרטיס ההרחבה על-ידי החלקת הכרטיס מתחת לתפס מכסה החריץ, ולאחר מכן לחיצה על הכרטיס כלפי מטה, לתוך החריץ בלוח המערכת.



ודא שהכרטיס לא ישרוט רכיבים אחרים בתוך המארז בשעת ההתקנה.



התקנת כרטיס הרחבה

8. סובב את תפס מכסה החריץ למקומו לחיזוק הכרטיס.



בעת התקנת כרטיס הרחבה, ודא שהסגר המתכתי בכרטיס מחליק לתוך החריץ בגב המחשב, ולאחר מכן לחץ על הכרטיס בחוזקה כלפי מטה, כך שהמחבר יתיישב במקומו, לכל אורכו, בחריץ כרטיס ההרחבה.



זהירות: כל חריצי כרטיס ההרחבה בגב המחשב צריכים להכיל כרטיס הרחבה או מכסה לחריץ לצורך קירור תקין של הרכיבים הפנימיים בזמן שהמחשב פועל.

התקנת כוננים נוספים

המחשב מצויד בשני תאי כונן חיצוניים. כאשר אתה מתקין כוננים נוספים, פעל לפי ההנחיות הבאות :

- יש לחבר את הדיסק הקשיח הראשי מסוג Serial ATA (SATA) לבקר אל הדיסק הקשיח הראשי מסוג SATA הראשי בלוח המערכת (מכונה P60 SATA 0). חבר דיסק קשיח SATA שני לבקר SATA משני בלוח המערכת (נקרא P61 SATA 1). HP אינה תומכת בחיבור דיסקים קשיחים מסוג SATA ו-PATA לאותה מערכת.
- חברי התקני הרחבה מסוג (Parallel ATA (PATA), כגון כונן אופטי, טייפ וחברי התקני הרחבה מסוג (PATA (נקרא PATA) באמצעות IDE (P20 PRIMARY IDE באמצעות בעל 80 מוליכים.
- התקן ברגים כדי להבטיח שהכונן יהיה מיושר כהלכה בתא הכונן ויינעל במקומו. חברת HP מספקת ברגים נוספים (ארבעת ברגים סטנדרטיים של 6-32 וארבעה ברגי MS), המותקנים בחזית המארז, מתחת למכסה המחשב. ברגי 6-32 משמשים לדיסק הקשיח. בכל שאר הכוננים נעשה שימוש בבורגי MS. הברגים המטריים של HP הם שחורים והברגים הרגילים של HP הם כסופים.



זהירות: כדי למנוע אובדן נתונים וגרימת נזק למחשב או לכונן:

- אם אתה מתקין או מסיר דיסק קשיח, צא בצורה מסודרת ממערכת ההפעלה וכבה את המחשב. אל תסיר את הדיסק הקשיח כשהמחשב דולק או נמצא במצב המתנה.
- לפני הטיפול בכונן, הקפד לפרוק מגופך חשמל סטטי. בשעת טיפול בכונן, הימנע מנגיעה במחברים. למידע נוסף על מניעת נזק כתוצאה מחשמל סטטי, ראה נספח ד', "פריקת חשמל סטטי".
 - טפל בכונן בזהירות, והיזהר שלא להפיל אותו.
 - אל תפעיל כוח רב מדי בשעת הכנסת כונן למקומו.
 - אין לחשוף דיסק קשיח לנוזלים, לטמפרטורות קיצוניות או למוצרים היוצרים שדות מגנטיים, כגון צגים או רמקולים.
 - אם עליך לשלוח כונן בדואר, הכנס את הכונן לתוך קופסה עם ריפוד קל-קר, או חומרי הגנה אחרים, וסמן את הקופסה בתווית "שביר: טפל בזהירות".

זיהוי מיקומי הכוננים



מיקומי הכוננים

- 'תא דיסק קשיח פנימי סטנדרטי, 3.5 אינץ 🕡
 - תא כונן 5.25 אינץ' לכוננים אופציונליים 슅
- .(באיור מוצג כונן תקליטונים אופציונלי של 3.5 אינץ' (באיור מוצג כונן תקליטונים אופציונלי של 1.44 MB).

*אם מותקן במחשב כונן תקליטונים של 1.44 MB, הוא יוגדר עם לוח כונן תקליטונים אם מותקן במחשב כונן תקליטונים (PN 360189-001) כמוצג באיור. אם המחשב כולל תא כונן 3.5 ריק, יותקן לוח עיוור (PN 358797-001) במחשב במקומו. אם לא הותקן כונן בחריץ זה, תוכל לבחור להתקין התקן בגודל 3.5 אינץ' (כגון כונן תקליטונים, דיסק קשיח או כונן (Zip במועד מאוחר יותר. עם זאת, כדי להתקין התקן 3.5 אינץ' שאינו כונן תקליטונים או דיסק קשיח, יש להזמין לוח התקן (PN 358796-001).

כדי לוודא מה גודל רכיבי האחסון שמורכבים במחשב, ומאיזה סוג הם, הפעל את הגדרות המחשב. עיין ב*מדריך לכלי-העזר Computer Setup (הבדרות המחשב)* (F10) ב-Documentation CD (תקליטור התיעוד) להוראות לגבי השימוש בהגדרות המחשב.

הסרת כונן אופטי

 \wedge

זהירות: הסר כל מדיה ברת-הסרה מתוך הכוננים לפני הסרת כונן מהמחשב.



כונן אופטי הוא כונן תקליטורים, צורב תקליטורים, כונן DVD, או כונן משולב לקריאה-וכתיבה של תקליטורים ו-DVD.

להסרת כונן אופטי:

- 1. כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה, ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים.
 - 2. נתק את כבל המתח משקע החשמל, ונתק את ההתקנים החיצוניים.
 - 3. הסר את מכסה המחשב. עיין בסעיף ייהסרת מכסה המחשביי.
- לחץ על התפס הירוק הממוקם בחזית המארז לצד הכוננים 1. פעולה זו תשחרר את תא הכונן.
 - 5. החלק קדימה את תא הכונן עד לעצירתו **2**. פעולה זו תבטל את נעילת הכונן.



שחרור תא הכונן

6. נתק את כבל הנתונים ואת כבל המתח מגב הכונן האופטי.



ניתוק כבלי המתח והנתונים

.7 החלק קדימה את הכונן האופטי, הרם אותו והוצא אותו מתא הכונן.



הסרת הכונן האופטי



כדי להחזיר את הכונן האופטי למקומו, בצע את הליך ההסרה בסדר הפוך. בעת החזרת הכונן למקומו, העבר את ארבעת הברגים מהכונן הישן לכונן החדש. ברגים אלה מחליפים את מסילות הדיסק הקשיח.

הסרת כונן תקליטונים אופציונלי



זהירות: הסר כל מדיה ברת-הסרה מתוך הכוננים לפני הסרת כונן מהמחשב.

כונן התקליטונים האופציונלי ממוקם מתחת לכונן האופטי. להסרת כונן התקליטונים :

- 1. בצע את ההליך המתואר בסעיף לעיל, ״הסרת כונן אופטי״, להסרת הכונן האופטי וקבלת גישה לכונן התקליטונים.
 - 2. נתק את כבלי המתח והנתונים מגב כונן התקליטונים.
- 3. החלק קדימה את כונן התקליטונים, הרם אותו והוצא אותו מתא הכונן.



הסרת כונן התקליטונים



כדי להחזיר את כונן התקליטונים למקומו, חזור על שלבי ההסרה בסדר הפוך. בעת החזרת הכונן למקומו, העבר את ארבעת הברגים מהכונן הישן לכונן החדש. ברגים אלה מחליפים את מסילות הדיסק הקשיח.

התקנת כונן אופטי אופציונלי

כדי להתקין כונן אופטי אופציונלי:

- כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה, ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים.
 - 2. נתק את כבל המתח משקע החשמל, ונתק את ההתקנים החיצוניים.
 - 3. הסר את מכסה המחשב. עיין בסעיף ייהסרת מכסה המחשביי.
- התקן שני ברגים מובילים מטריים מסוג M3 בחורים התחתונים, משני צדי הכונן. חברת HP מספקת ארבעה ברגים מובילים מטריים רזרביים מסוג M3 בחזית המארז, מתחת למכסה המחשב. צבע הברגים המטריים מסוג M3 הוא כסוף.



זהירות: השתמש בברגים באורך שאינו עולה על 5 מ"מ כברגים מובילים. ברגים ארוכים יותר עלולים לגרום נזק לרכיבים פנימיים של הכונן.




בעת החלפת הכונן, העבר את ארבעת הברגים המטריים מסוג M3 מהכונן הישן לכונן החדש. ברגים אלה מחליפים את מסילות הדיסק הקשיח.



התקנת ברגים בכונן אופטי

- 1. לחץ על התפס הירוק הממוקם בחזית המארז לצד הכוננים $\mathbf{0}$. פעולה זו תשחרר את תא הכונן.
 - 6. החלק קדימה את תא הכונן עד לעצירתו **2**. פעולה זו תבטל את נעילת הכונו.



שחרור תא הכונן

הכנס את הברגים של הכונן לחריצים שבתא הכונן $oldsymbol{0}$. לאחר מכן החלק את הכונן לעבר גב המחשב $oldsymbol{2}$ כדי לחזק את הכונן לעבר גב המחשב



הסרת הכונן האופטי

- 8. חבר את כבל הנתונים ללוח המערכת.
- 9. חבר את כבל הנתונים ואת כבל המתח לגב הכונן האופטי.



חיבור כבלי המתח והנתונים

10. החלק את הכונן ואת תא הכונן בחזרה לתוך המארז, עד שתא הכונן יינעל במקומו.



לאחר החזרת תא הכונן למקומו, הכונן יינעל באופן אוטומטי בתא הכונן.

.11 החזר למקומו את מכסה המחשב.

המערכת תזהה אוטומטית את הכונן ותשנה את תצורת המחשב.



זהירות: במהלך פעולות תחזוקה של המחשב, ודא שהכבלים נמצאים במקומם הנכון במהלך ההרכבה. מיקום לא נכון של הכבלים עלול לגרום נזק למחשב.

שדרוג דיסק קשיח מסוג SATA



אינה PATA אינה הומכת בחיבור דיסקים קשיחים מסוג HP אינה תומכת בחיבור דיסקים מערכת.

הסרה והחלפה של דיסק קשיח



הכן גיבוי של הנתונים המאוחסנים בדיסק הקשיח הישן לפני הסרתו, כדי שתוכל להעביר את הנתונים לדיסק הקשיח החדש.


הדיסק הקשיח של 3.5 אינץ׳, המותקן מראש, ממוקם מתחת לספק המתח. כדי להסיר את הדיסק הקשיח ולהחזירו למקומו:

- 1. כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה, ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים.
 - 2. נתק את כבל המתח משקע החשמל, ונתק את ההתקנים החיצוניים.
 - 3. הסר את מכסה המחשב. עיין בסעיף ייהסרת מכסה המחשביי.
- לחץ על התפס הירוק הממוקם בחזית המארז לצד הכוננים ①. פעולה זו תשחרר את תא הכונן ②.




החלקת הכונן האופטי קדימה

5. סובב את תא ספק המתח למצב מורם.




הרמת תא ספק המתח

6. נתק את כבל המתח 🛈 ואת כבל הנתונים 🙋 מגב הדיסק הקשיח.



ניתוק כבל המתח וכבל הנתונים של הדיסק הקשיח

.1 משוך את הלשונית הנועלת את הכונן למקומו, והרחק אותה מהכונן .0 החלק את הדיסק הקשיח לכיוון חזית המחשב, הרם את הכונן והוצא אותו מהתא .2



הסרת הדיסק הקשיח

8. להתקנת דיסק קשיח, בצע את התהליך לעיל בסדר הפוך.



הערכה להחלפת דיסק קשיח כוללת כמה כבלי נתונים. ודא שאתה משתמש בכבל זהה לחלוטין לכבל שהותקן על-ידי היצרן.



אם במחשב שלך מותקן דיסק קשיח אחד מסוג SATA בלבד, תחילה יש לחבר את כבל הנתונים למחבר בשם P60 SATA 0 כדי למנוע בעיות בביצועי הדיסק הקשיח.



בשעת החלפה של הדיסק הקשיח, העבר את ארבעת הברגים מהדיסק הישן לדיסק החדש. ברגים אלה מחליפים את מסילות הדיסק הקשיח. תזדקק למברג Torx T-15 להסרה ולהתקנה מחדש של הברגים. חברת HP מספקת ארבעה ברגים סטנדרטיים רזרביים מסוג 6-32 בחזית המארז, מתחת למכסה המחשב. צבע הברגים הסטנדרטיים מסוג 6-32 הוא כסוף.



אם החלפת דיסק קשיח ראשי, הכנס לכונן התקליטורים את תקליטור שחזור פלוס! לשחזור מערכת ההפעלה, הדרייברים של התוכנות ויישומי התוכנה שהיו מותקנים קודם לכן במחשב. בצע את ההוראות המפורטות במדריך המצורף לתקליטור שחזור פלוס!. תקליטור. בתום תהליך השחזור, התקן מחדש את הקבצים האישיים שלך, שהכנת מהם גיבוי לפני החלפת הדיסק הקשיח.

'התקנת דיסק קשיח בתא כונן 3.5 אינץ

בהתאם לתצורת המחשב, ניתן להגדיר תא כונן 3.5 אינץ׳ מצד שמאל של המחשב ככונן תקליטונים או כתא כונן ריק. סוג הלוח העיוור המכסה את פתח הכונן משתנה בהתאם לתצורה המקורית של המחשב.

אם המחשב לא הוגדר עם כונן תקליטונים אופציונלי, ניתן להתקין בכל עת בתא הכונן התקן 3.5 אינץ׳, כגון כונן תקליטונים או דיסק קשיח.



סוג הלוח העיוור שתזדקק לו תלוי בסוג ההתקן שבכוונתך להתקין. אם אתה מתקין כונן תקליטונים, עליך להתקין לוח של כונן תקליטונים אתה מתקין כונן תקליטונים. (PN 360189-001). אם אתה מתקין דיסק קשיח, עליך להתקין לוח עיוור (PN 358797-001). עם זאת, כדי להתקין התקן 3.5 אינץ׳ אחר מכונן תקליטונים או דיסק קשיח, יש להזמין לוח עיוור להתקן 3.5 אינץ׳ (PN 358796-001). צור קשר עם ספק או עם איש שירות מורשה של להזמנת הלוח המתאים.

התא להתקן 3.5 אינץ׳ ממוקם מתחת לכונן האופטי. להתקנת כונן בתא להתקן 3.5 אינץ׳:



התקן ברגים כדי להבטיח שהכונן יהיה מיושר כהלכה בתא הכונן ויינעל במקומו. חברת HP מספקת ברגים נוספים (ארבעת ברגים סטנדרטיים של 6-32 וארבעה ברגי M3), המותקנים בחזית המארז, מתחת למכסה המחשב. ברגי 6-32 משמשים לדיסק הקשיח. בכל שאר הכוננים נעשה שימוש בבורגי M3. הברגים המטריים מסוג M3 של HP הם שחורים והברגים הסטנדרטיים של HP מסוג 6-32 הם כסופים.

- 1. בצע את ההליך המתואר בסעיף ״הסרת כונן אופטי״ להסרת הכונן האופטי ולקבלת גישה לתא המיועד לכונן 3.5 אינץ״.
- מכן החלק מכן לאחר מכן החלק שבתא הכונן $\mathbf{0}$. לאחר מכן החלק .2 את הכונן לעבר גב המחשב $\mathbf{0}$ כדי לחזק את הכונן לעבר גב המחשב




התקנת כונן בתא כונן 3.5 אינץ'(דיסק קשיח מוצג לדוגמה)

3. החלק את תא הכונן בחזרה למארז, עד שיינעל במקומו.

- חבר את כבל הנתונים ואת כבל המתח לגב הכונן. בעת התקנת דיסק קשיח משני, חבר את הקצה השני של כבל הנתונים למחבר לוח המערכת הנקרא P61 SATA 1.

סוג הלוח העיוור משתנה בהתאם לתצורת המחשב.



הסרת לוח כונן (לוח כונן תקליטונים מוצג לדוגמה)

6. החלף את לוח הכונן שהסרת בלוח מתאים על-ידי דחיפת הלוח למקומו.



סוג הלוח העיוור שתזדקק לו תלוי בסוג ההתקן שאתה מתקין. אם אתה מתקין כונן תקליטונים, עליך להתקין לוח של כונן תקליטונים מתקין כונן תקליטונים. (PN 360189-001). אם אתה מתקין דיסק קשיח, עליך להתקין לוח עיוור (PN 358797-001) כפי שמוצג באיור להלן. עם זאת, כדי להתקין התקן 3.5 אינץ׳ אחר מכונן תקליטונים או דיסק קשיח, יש להזמין לוח עיוור להתקן 3.5 אינץ׳ (PN 358796-001). צור קשר עם ספק או עם איש שירות מורשה של HP להזמנת הלוח המתאים.



התקנת לוח כונן (לוח עיוור לדיסק קשיח מוצג לדוגמה)

7. החזר למקומו את מכסה המחשב.



מפרטים



הקפד להשאיר שטח של 10 סיימ לפחות פנוי ממכשולים, בכל צדי המחשב.

	של HP של Small Form Factor	
		מידות מחשב שולחני
10.3 ס"מ	'אינץ 3.95	גובה
0 33.78 מ"מ	'אינץ 13.3	רוחב
o 37.85 מ"מ	'אינץ 14.9	עומק
9.53 ק"ג	21 ליברות	משקל (בקירוב)
		טווח טמפרטורות
עד 35°C עד 10°	95°F עד 50°	בפעולה
60°C עד -30°	140°F עד -22°	לא בפעולה
		לחות יחסית (ללא התעבות)
10–90%	10–90%	בפעולה
5–95%	5–95%	(38.7°C max wet bulb) לא בפעולה
		גובה מרבי מעל פני הים (לא בתנאי לחץ)
3,048 מטר	10,000 רגל	בפעולה
9,144 מטר	30,000 רגל	לא בפעולה

הטמפרטורה התפעולית נקבעת לפי 1.0°C לכל 300 מטר (1,000 רגל) ועד 3000 מטר (10,000 רגל) extstyle extstyle

המשד

של HP של Small Form		
מתח 115V	115V	230V
מתח פעולה* * 264 VAC	90-264 VAC	90-264 VAC
240 VAC	100-240 VAC	100-240 VAC
70-60 Hz תדרים	50-60 Hz	50-60 Hz
240 W	240 W	240 W
ניסה (מרבי) * 100 VAC	5A @ 100 VAC	2.5A @ 200 VAC
ם		
) BTU/hr	1260 BTU/hr	318 kg-cal/hr
:י (מצב המתנה) BTU/hr (340 BTU/hr	86 kg-cal/hr

^{*}מערכת זו מופעלת באמצעות ספק כוח בעל גורם הספק אקטיבי מתוקן. הדבר מאפשר למחשב לעמוד בדרישות CE, כנדרש להפעלתו במדינות האיחוד האירופי. לספק הכוח בעל גורם ההספק האקטיבי המתוקן יש יתרון נוסף, מאחר שאינו מחייב את קיומו של מפסק בורר מתח.

החלפת סוללה

הסוללה המגיעה עם המחשב מספקת מתח לשעון זמן אמת. בשעת החלפת סוללה, השתמש בסוללה שוות ערך לסוללה המקורית שסופקה לך יחד עם המחשב. המחשב מצויד בסוללת מטבע ליתיום 3 וולט.



ניתן להאריך את חיי סוללת הליתיום באמצעות חיבור המחשב לשקע ז״ח פעיל. בסוללת הליתיום נעשה שימוש רק כשהמחשב אינו מחובר למקור



אזהרה: במחשב זה מותקנת סוללה פנימית מסוג ליתיום דיוקסיד מנגן. קיימת סכנת שריפה וכוויות עקב טיפול לא נאות בסוללה. כדי להקטין את הסיכון לפגיעה גופנית:

- אין לנסות לטעון את הסוללה מחדש.
- אין לחשוף את הסוללה לטמפרטורות מעל 260°C. ■
- אין לפרק, למעוך או לנקב את הסוללה, אין לקצר בין מגעים חיצוניים של הסוללה, ואין להשליך אותה לאש או למים.
- החלף את הסוללה רק בסוללה חלופית של HP שנועדה לשימוש במוצר זה.



זהירות: לפני החלפת הסוללה, הקפד לגבות את הגדרות CMOS של המחשב. בשעת הסרה או החלפה של הסוללה, יימחקו הגדרות CMOS (תקליטור מהמחשב. ראה *מדריך לאיתור תקלות* ב-Documentation CD (תקליטור התיעוד) למידע על גיבוי הגדרות CMOS.



אין להשליך סוללות, ערכות סוללות וקבלים לפח האשפה הביתי הרגיל. להעברת מוצרים אלה למתקן מיחזור או למתקן פסולת מתאים, אנא השתמש במערכת האיסוף הציבורית או החזר אותם ל-HP, לשותפי HP או לספקי HP מורשים.



זהירות: חשמל סטטי עלול לגרום נזק לרכיבים האלקטרוניים של המחשב או לציוד אופציונלי. לפני ביצוע הצעדים הבאים, הקפד לפרוק מגופך חשמל סטטי על-ידי נגיעה בחפץ מתכתי מוארק כלשהו.

 כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה, ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים. נתק את כבל המתח משקע החשמל, ונתק את ההתקנים החיצוניים. הסר את לוח הגישה של המחשב.




ייתכן שיהיה עליך להסיר כרטיס הרחבה לקבלת גישה לסוללה.

- 2. אתר את הסוללה ואת תא הסוללה בלוח המערכת.
- בהתאם לסוג תא הסוללה שבלוח המערכת, בצע את הצעדים הבאים להחלפת הסוללה.

1 סוג

א. הרם את הסוללה והוצא אותה מתא הסוללה.



הסרת סוללת מטבע (סוג 1)

ב. הכנס את הסוללה החלופית למקומה, כשצדה החיובי פונה כלפי מעלה. תפס הסוללה יחזק אוטומטית את הסוללה למקומה.

2 סוג


- א. כדי לשחרר את הסוללה מהתא, לחץ על תפס המתכת הבולט מעבר לקצה הסוללה. כשהסוללה תתרומם, הוצא אותה החוצה $oldsymbol{0}$.
- ב. להכנסת סוללה חדשה, החלק קצה אחד של הסוללה החלופית מתחת לדופן התא, כשצדה החיובי של הסוללה פונה כלפי מעלה. דחף את הקצה השני כלפי מטה, עד שהתפס ייסגר על גבי הקצה השני של הסוללה .



הסרה והחלפה של סוללת מטבע (סוג 2)

3 סוג

- א. משוך לאחור את התפס 10 שמחזיק את הסוללה במקומה, והסר את הסוללה 22.
 - ב. הכנס סוללה חדשה והחזר את התפס למקומו.



הסרת סוללת מטבע (סוג 3)



לאחר החלפת הסוללה, בצע את הצעדים הבאים להשלמת התהליך.

- 4. החזר את לוח הגישה של המחשב למקומו.
- .5 חבר את המחשב למקור מתח והפעל את המחשב.
- 6. הגדר מחדש את התאריך והשעה, את הסיסמאות ואת כל הגדרות המחשב). עיין המחשב המיוחדות, באמצעות Computer Setup (הגדרות המחשב) (F10) במדריך לכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) (F10) ב-Documentation CD.

התקני נעילת אבטחה

התקנת מנעול אבטחה

ניתן להשתמש במנעולי האבטחה הבאים לאבטחת המחשב.

מנעול כבל

להשגת אבטחה מרבית, התקן תפס אבטחה לשלדה (מקייט 372291-001) לפני התקנת מנעול הכבל.

- 1. כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה, ולאחר מכן כבה את התקנים החיצוניים.
 - 2. נתק את כבל המתח משקע החשמל, ונתק את ההתקנים החיצוניים.
 - 3. הסר את מכסה המחשב. עיין בסעיף ייהסרת מכסה המחשביי.
 - 4. הכנס למקומו את תפס האבטחה, כפי שמוצג באיור.



התקנת תפס האבטחה

- 5. החזר למקומו את מכסה המחשב.
- 6. הכנס את מנעול הכבל למיקום המוצג להלן.



התקנת מנעול כבל

מנעול תלוי



התקנת מנעול תלוי

פריקת חשמל סטטי

פריקה של חשמל סטטי מאצבע או ממוליך אחר עלולה לגרום נזק ללוחות המערכת או להתקנים אחרים הרגישים לחשמל סטטי. סוג זה של נזק עלול לקצר את אורך חיי ההתקן.

מניעת נזק כתוצאה מחשמל סטטי

: כדי למנוע נזק מחשמל אלקטרוסטטי, הקפד על אמצעי הזהירות הבאים

- הימנע מנגיעה במוצרים על-ידי העברה ואחסון המוצרים באריזות נגד חשמל סטטי.
- שמור רכיבים הרגישים לחשמל סטטי באריזות מתאימות עד להעברתם לתחנות עבודה נטולות חשמל סטטי.
 - הנח את הרכיבים על גבי משטח מוארק לפני הוצאתם מהאריזה.
 - . הימנע מנגיעה בפינים, במוליכים או במעגלים חשמליים. ■
 - הקפד תמיד על הארקה עצמית נאותה בשעת נגיעה ברכיבים הרגישים לחשמל סטטי.

שיטות הארקה

קיימות מספר שיטות לביצוע הארקה. השתמש באחת או יותר מהשיטות שלהלן בעת טיפול ברכיבים הרגישים לחשמל סטטי, או בעת התקנה של רכיבים אלה:

■ השתמש ברצועת יד המחוברת באמצעות רצועת הארקה לתחנת עבודה מוארקת או לשלדת המחשב. רצועות יד הן רצועות גמישות בעלות התנגדות של 1 Mohm ±10% לפחות בתוך מוליכי ההארקה. כדי לספק הארקה נאותה, הדק את הרצועה לעור היד.

- השתמש ברצועות עקב, ברצועות אצבע או ברצועות מגף בתחנות עבודה של עמידה. חבוש את הרצועות על שתי הרגליים בעת עמידה על רצפה בעלת מוליכות או על גבי שטיחי רצפה מפזרים.
 - השתמש בכלי עבודה בעלי מוליכות חשמלית.
 - השתמש בערכת שירות ניידת המצוידת במשטח עבודה מתקפל עם תכונות של פיזור חשמל סטטי.

אם אין ברשותך ציוד כמתואר לעיל המאפשר לבצע חיבור הארקה נכון, התקשר לספק שירות מורשה של HP.



לקבלת מידע נוסף לגבי חשמל סטטי, התקשר לספק, למשווק או לאיש שירות מורשה של HP.

הנחיות תפעול המחשב, טיפול שגרתי והכנה למשלוח

הנחיות לתפעול המחשב וטיפול שגרתי

פעל בהתאם להנחיות אלה כדי להתקין ולטפל כראוי במחשב ובצג:

- הרחק את המחשב מתנאי לחות חריגים, מאור שמש ישיר, וממצבי חום וקור קיצוניים. למידע על טווח הטמפרטורות ורמות הלחות המומלצות לגבי המחשב, ראה נספח אי, "מפרטים", במדריך זה.
 - הפעל את המחשב כשהוא מונח על משטח יציב וישר. השאר מרווח של כ-10 סיימ בכל צידי המחשב הכוללים פתחי אוורור ומעל לצג, כדי לאפשר זרימה חופשית של אוויר.
- אל תגביל את אוורור המחשב על-ידי חסימת פתחי האוורור שלו. אין להניח את המקלדת כשרגליה פונות כלפי מטה, בצמוד לחזית המחשב, מאחר שהדבר יפריע לאוורור נאות של המחשב.
 - . לעולם אל תפעיל את המחשב כאשר הכיסוי או לוח הצד פתוחים.
- אין להניח מחשב על מחשב, או להניח מחשבים קרובים מדי זה לזה, כך שיהיו חשופים לזרמי האוויר החמים של המחשבים הסמוכים.
 - אם יש להפעיל את המחשב במארז נפרד, המארז צריך לכלול פתחי אוורור, ואותן הנחיות תפעול המפורטות לעיל עדיין חלות.
 - הרחק נוזלים מהמחשב ומהמקלדת.

- לעולם אל תחסום את פתחי האוורור של הצג באמצעות חומרים כלשהם.
 - התקן או הפעל את פונקציות ניהול צריכת החשמל של מערכת ההפעלה או של תוכנה אחרת, כולל מצבי שינה.
 - כבה את המחשב לפני ביצוע אחת מהפעולות הבאות:
- נגב את החלק החיצוני של המחשב בעזרת מטלית רכה ולחה, בהתאם לצורך. שימוש בחומרי ניקוי עלול להזיק לצבע או לגימור של המחשב.
 - נקה מעת לעת את פתחי האוורור בכל צידי המחשב. סיבים, אבק וגופים זרים אחרים עלולים לחסום את פתחי האוורור ולהגביל את זרימת האוויר.

אמצעי זהירות לכונן אופטי

הקפד על מילוי ההנחיות הבאות בעת הפעלת הכונן האופטי או בעת ניקויו.

תפעול

- הימנע מהזזת הכונן בזמן פעולתו. הזזת הכונן עלולה לשבש את קריאת הנתונים.
- הימנע מחשיפת הכונן לשינויי טמפרטורות פתאומיים. שינויים אלה עלולים לגרום לעיבוי בתוך היחידה. אם הטמפרטורה משתנה באופן קיצוני כשהכונן מופעל, המתן שעה אחת לפחות לפני ניתוק המתח. אם תפעיל את היחידה מיד, ייתכנו בעיות במהלך הקריאה.
 - הימנע מהנחת הכונן במקום שבו צפויים לחות גבוהה, טמפרטורות קיצוניות, רעידות מכניות או אור שמש ישיר.

ניקוי

- נקה את הלוח ואת הבקרים בעזרת מטלית בד רכה ויבשה או במטלית ספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה. לעולם אל תרסס חומרי ניקוי ישירות על המחשב.
 - הימנע משימוש בחומרים ממיסים כלשהם, כגון אלכוהול או בנזן, העשויים להזיק לגימור.

בטיחות

אם נפל חפץ כלשהו על הכונן או נשפך לתוכו נוזל, נתק מיד את המחשב ממקור המתח והעבר את היחידה לבדיקה אצל ספק שירות מורשה של HP.

הכנה למשלוח

פעל בהתאם להמלצות הבאות בשעת הכנת המחשב למשלוח:

1. בצע גיבוי ברשת או על גבי מדיה שליפה לקבצים שבדיסק הקשיח. ודא כי אמצעי הגיבוי אינו חשוף לשדות חשמליים או מגנטיים בשעת האחסון או המשלוח.



הכונן הקשיח ננעל באופן אוטומטי עם כיבוי המחשב.

- 2. הסר ואחסן בנפרד כל תקליטון שבכונן התקליטונים.
- הכנס לכונן התקליטונים תקליטון ריק כדי להגן על הכונן בשעת משלוח.
 אל תשתמש בתקליטון שאחסנת בו נתונים, או שאתה מתכוון לאחסן בו נתונים.
 - 4. כבה את המחשב ואת ההתקנים החיצוניים.
 - 5. נתק את כבל המתח משקע החשמל, ונתק את הכבל מהמחשב.
- נתק את רכיבי המערכת ואת ההתקנים החיצוניים ממקור המתח ולאחר מכן מהמחשב.



לפני משלוח המחשב, ודא שכל הלוחות ממוקמים היטב במקומם.

 ארוז את רכיבי המערכת ואת ההתקנים החיצוניים בקופסאות אריזה מקוריות או באריזות דומות, הכוללות חומר אריזה בכמות מספקת כדי להגן על היחידות הארוזות.



לנתוני סביבה מומלצים שלא במצב פעולה, ראה נספח אי, יימפרטיםיי, במדריך זה.

אינדקס

מצב Asymetric, מצב	ב
2-6 ,Interleaved מצב	ברגים מובילים, 2-13; 2-18; 2-26
מצב אפיק יחיד, 2-6	
קיבולת, 2-5 ; 2-6 ; 9-2	T
•	דיסק קשיח
USB יציאות	החזרה למקום, 2-22 הסרה, 2-24
לוח אחורי, 1-3	·
לוח קדמי, 1-2	התקנה בתא 3.5 אינץי, 2-25 מחברי SATA, 2-13
)	נורת הפעלה, 1-2 נורת הפעלה, 1-2
כונן אופטי	נודו וופעלדו, 1-2 שחזור, 2-25
כוק אוכסי אמצעי זהירות, ה-2	_
ברגים מובילים, 2-18	n.
הנחיות, ה-2	החלפת סוללה, ב-1
הטרה, 2-15	הכנה למשלוח, ה-3 הנחיות אוורור, ה-1
התקנה, 2-18	הסרה
חיבור כבלים, 2-21	2-24 דיסק קשיח,
לחצן שליפה, 1-2	2-15 כונן אופטי,
מיקום, 1-2	כונן תקליטונים, 2-15
נורת הפעלה, 1-2	כיסוי חריץ הרחבה, 2-11
ניקוי, ה-2 כונן תקליטונים	לוח, 2-27
פון ונקליסונים הסרה, 2-15	מכסה המחשב, 2-3
לחצן שליפה, 2-1 לחצן שליפה, 1-2	התקנה
נורת הפעלה, 1-2	ברגים מובילים, 2-18
כונן	2-25 דיסק קשיח בתא 3.5 אינץ׳,
התקנה, קווים מנחים, 2-13	דיסק קשיח, 2-26
לוח, 2-12; 2-25; 2-27	זיכרון, 2-5
מיקומים, 2-14	2-18, כונן אופטי, 2-20, ברכינה ברכינה
PCI כרטיס	כרטיס הרחבה, 2-10 מנעול כבל, ג-1
ראה כרטיס הרחבה	מנעול תלוי, ג-3 מנעול תלוי, ג-3
כרטיס הרחבה 2 10 PCI Express	סוללה, ב-1
2-10 ,PCI Express 2-10 ,PCI	התקנה, קווים מנחים, 2-13
17, דר, ב-10, דר. התקנה, 2-10	התקני Parallel ATA, 2-13
מיקומי חריצים, 2-10	T
5 10 ,5 5 ,,, ,2 ,p ,5	זיכרון
•	אכלוס חריצים, 2-6
לוח אחורי, רכיבים, 1-3	התקנה, 2-5
לוח קדמי, רכיבים, 1-2	זיהוי חריצים, 2-7
לוח בחרה 2.27	זיהוי מודולים, 2-9
הסרה, 2-27	2-5 מפרטים,

התקנה, 2-28	ע
מספרי חלקים, 2-14; 2-25; 2-28	עכבר
מ	מחבר, 3-1
מחבר RJ-45, 1-3,	פונקציות מיוחדות, 1-5
מחבר טורי, 1-3	9
מחבר לאוזניות/יציאת שמע, 1-3	_
מחבר מיקרופון, 1-2; 1-3	פריקת חשמל סטטי, מניעת נזק, ד-1
מחבר מקבילי, 1-3	צ
מחברי שמע, 1-2 ; 1-3	2-3 צג, חיבור,
מחשב	צריכת חשמל
אזהרות והודעות זהירות, 2-1	לחצן, 2-1 מרכה ברל 2.
הנחיות תפעול, ה-1 מפרטים, א-1	מחבר כבל, 1-3 נורת חיווי, 1-2
מידות מחשב שולחני, א-1 מידות מחשב שולחני, א-1	<u>_</u>
מיקום מספר סידורי, 1-6	7
מכסה המחשב	קווים מנחים
החזרה למקום, 2-4	החלפת סוללה, ב-1 הכנה למשלוח, ה-3
הסרה, 2-3 מרכה החור בהרה בהרה 2-11	התקנת כונן, 2-13
מכסה חריץ הרחבה, הסרה, 2-11 מנעול כבל, התקנה, ג-1	כונן אופטי, ה-25
בופול בבל, ווינקנון, ג'ד מנעול לוח מגע, התקנה, ג-3	תחזוקת המחשב, 2-1
מנעולי אבטחה, ג-1	תפעול המחשב, ה-1
מנעולים	٦
מנעול כבל, ג-1 מנעול תלוי, ג-3	רכיבי DIMM
מפרטים	י ביבי האואום ראה זיכרון.
2-5 זיכרון,	רכיבים
מחשב, א-1	לוח אחורי, 1-3
מקלדת	לוח קדמי, 2-1
מחבר, 1-1 רכיבים, 1-4	ש
י כיבים, ד-1 מקש יישומים, 1-4	שקע לאוזניות, 1-2
בקס ייטוביים, די ז מקש לוגו של חלונות	S
מיקומים, 1-4	_
פונקציות, 1-5	SATA בקרים, 2-13
1	בקו ים, 2-13 התקנת דיסק קשיח, 2-25; 2-25
נורת מצב, 4-1	2 23 , 2 22 , 11.0 70.1 13 21111
دا ۱۱ دردد, ۲-۱۰ O	
ספק מתח, 2-23; א-2	
טפק מונוו, כב-ב; א-ב	